

Guida all'uso dei forni a microonde

- Utilizzare solo contenitori di **materiale appropriato**: pyrex, ceramica, terracotta, plastica (sul contenitore dev'essere indicato che è adatto alla cottura nel forno a microonde) e silicone. No metalli, no legno, no cristallo.
- **Non** usare il forno a microonde per riscaldare liquidi in **contenitori sigillati**.
Aprire il contenitore.
- **Non** inserire nel forno vasetti, barattoli o bottiglie **chiuse**, rischiano di esplodere.
- Usare sempre la **cupola paraschizzi** e **lavarla** dopo l'utilizzo.
- **Non** usare il forno per cuocere o riscaldare **uova**, con o senza guscio.
Potrebbero esplodere, anche a cottura ultimata.
- **Non** scaldare cibi **direttamente sul piattino del microonde**, usare sempre un contenitore.

Il microonde è impostato su una potenza d'uso media. Adeguare il tempo di cottura di conseguenza e NON modificare le impostazioni di potenza. Se è necessario usare il grill, tenere premuto il tasto "Micropower – Grill/ combi" e impostarlo su "G" per avere la funzione 100% grill. Al termine della cottura, reimpostare il microonde sul parametro 8OP "potenza media". Utilizzare l'apposita teglia rialzata quando si griglia.

Per problemi tecnici o domande contattare:

Ilario Dimasi, personale tecnico

La Portineria

Sara Bucciarelli o altri rappresentanti degli studenti